

Anleitung Wasser

Bei Ankunft		
Was	Wo	Bemerkungen
Entleerhahn Kaltwasser schliessen	Stall / Holzvorratsraum	roter Griff in Hebelposition horizontal stellen
Entleerhahn Warmwasser schliessen	Stall / Holzvorratsraum	roter Griff in Hebelposition horizontal stellen
Alle Kalt- und Warmwasserarmaturen schliessen	Lavabo, Dusche, Küche	Knebelgriffe drehen im urzeigersinn. Duschbrause in Halter stecken. (beim WC muss nichts gemacht werden)
Zuleitung Brunnstube öffnen	Unter Holzpodest bei Haupteingang (Klappe)	Der grüne Schieberschlüssel befindet sich im Gasdepot (ehem. Plumsklo), Schiebergestänge drehen im gegenurzeigersinn, ganz öffnen!
Bemerkungen: Das Wasser fliesst nun ins Haus und die Leitungen werden gefüllt. Beim ersten öffnen der Armaturen wird noch etwas Luft entweichen sodass es etwas zischt und blubbert. Im Reduit (unterhalb Gastherme) hat es noch einen Haupthahn. Dieser muss nicht betätigt werden. Um warmes Wasser zu erhalten siehe Anleitung Gas.		

Bei Abreise		
Was	Wo	Bemerkungen
Zuleitung Brunnstube schliessen	Unter Holzpodest bei Haupteingang (Klappe)	Der grüne Schieberschlüssel befindet sich im Gasdepot (ehem. Plumsklo), Schiebergestänge drehen im uhrzeigersinn, ganz schliessen, aber nicht zumurksen!
Alle Kalt- und Warmwasserarmaturen öffnen	Lavabo, Dusche, Küche	Knebelgriffe drehen im gegenurzeigersinn. Duschbrause auf den Boden legen. (beim WC muss nichts gemacht werden)
Entleerhahn Kaltwasser öffnen	Stall / Holzvorratsraum	roter Griff in Hebelposition vertikal stellen
Entleerhahn Warmwasser öffnen	Stall / Holzvorratsraum	roter Griff in Hebelposition vertikal stellen
Bemerkungen: Bereits beim Schliessen des Schiebers ist zu hören, dass kein Wasser mehr nachströmt. Sobald die Kalt- und Warmwasserarmaturen geöffnet sind und die beiden Entleerhähnen geöffnet werden, entleert sich die Hütte. Der Haupthahn im Reduit (unterhalb Gastherme) muss nicht betätigt werden. Vergiss nicht das Gas (Warmwasser) abzustellen! Siehe dazu Anleitung Gas.		